
H38
Transceiver/charging electronics
I01040
Interface
I01040
Interface
10
19
25
20
X18500
W9110.2
W9110.2
W9110.2
11
X4545
11
X4545
TELM
0.35
WS/BR
TELON
0.35
WS/GN
TELON
0.35
WS/GN
X01066
X3276
TELM
0.35
WS/BR
TELNF+
0.35
SW/WS
TELNF--
0.35
SW/BR
TELON
0.35
WS/GN
Mobile phone
Fixed installation
8
9
10
11
X400
TELM
0.5
WS/BR
TELNF+
0.75
SW/WS
TELNF--
0.75
SW/BR
TELON
0.35
WS/GN
8
9
10
11
X322
TELM
0.35
WS/BR
X1293
X1293
TELM
0.35
WS/BR
TELM
0.35
WS/BR
TELNF+
0.75
SW/WS
TELNF--
0.75
SW/BR
TELON
0.35
WS/GN
4
X18126
13
11
2
15
X18772
N9
Radio
A18
Amplifier
31
31
31
31