
B151
Ventilation temperature sensor, front left
B152
Ventilation temperature sensor, front right
B184a
Footwell temperature sensor, left
B183
Footwell temperature sensor, right
B4
Evaporator temperature sensor
B151*1B
B152*1B
B184*1B
B183*1B
B4*1B
BEL_SE_L 0.35 SW
SENS_GND 0.35 SW
SENS_GND 0.35 SW
BEL_SE_R 0.35 SW
SENS_GND 0.35 SW
SENS_GND 0.35 SW
SENS_GND 0.35 SW
X4727
X4727
X4728
X4728
X4728
X1559*1B
BEL_SE_L 0.35 GE/BL
SENS_GND 0.35 BR/GE
BEL_SE_R 0.35 GE/BR
FRTS_L 0.35 GN
SENS_GND 0.35 SW
FRTS_R 0.35 BR
VTS 0.35 VI
A95*1B
A95*2B
A95
Heating/air conditioning system