
A8680
Fuse carrier, engine electronics
87
F01
20A
2
X8680
U_HR<1
0.75
OR
1
X6101
Y6101
Fuel injector, cylinder 1
2
X6101
P_EVZ1
0.75
WS/BR
1
U_HR<1
0.75
OR
1
X6102
Y6102
Fuel injector, cylinder 2
2
X6102
P_EVZ2
0.75
WS/GE
2
U_HR<1
0.75
OR
1
X6103
Y6103
Fuel injector, cylinder 3
2
X6103
P_EVZ3
0.75
WS/GN
3
U_HR<1
0.75
OR
1
X6104
Y6104
Fuel injector, cylinder 4
2
X6104
P_EVZ4
0.75
WS/VI
14
X60007
A6000
DME control unit
31
31
31
31